


INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS

Children's electric cars

WARNING:

The toy is to be assembled by an adult.
This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed.



Executive standard:
En71 and En62115
ASTM F963-17

Photos are for reference ONLY.

De afbeeldingen in deze instructie worden gebruikt om de werkingmethode van het product en de productstructuur beter te begrijpen. Houd er rekening mee dat er verschillen kunnen zijn tussen de foto's en het fysieke item.

- ▲ Om de kwaliteit te verbeteren, veranderen we een deel van de structuur en het uiterlijk van het product zonder voorafgaande kennisgeving.

Lees de instructies zorgvuldig voor gebruik, het zal u de juiste

1 Safety

⚠ WARNING!

De gebruikershandleiding bevat montage-, gebruiks- en onderhoudsinstructies. Het voertuig moet worden gemonteerd door een volwassene die de instructies in deze handleiding heeft gelezen en begrepen. Houd de verpakking uit de buurt van kinderen en gooi alle verpakkingen voor gebruik weg.

Opmerking: Voor het beste gebruik van de prestaties op harde oppervlakken.

De volgende veiligheidsrisico's kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood van de gebruiker van het voertuig:

- Dit product bevat kleine onderdelen die alleen voor volwassen montage zijn.

Houd kleine kinderen uit de buurt bij het monteren. Verwijder en gooi al het beschermende materiaal en polyzakken weg voor de montage. Zorg ervoor dat u alle verpakkingsmaterialen en onderdelen onder de carrosserie van het voertuig verwijdert.

- Batterijpalen, terminals en aanverwante accessoires bevatten lood- en loodverbindingen (zuren) chemicaliën die bekend zijn bij de staat Californië kanker, reproductieve schade te veroorzaken en giftig en corrosief te zijn. Open de batterij nooit.
- Lichaamsdelen zoals handen, benen, haar en kleding kunnen verstrikt raken in bewegende delen. Plaats een lichaamsdeel nooit in de buurt van een bewegend onderdeel of draag losse kleding tijdens het gebruik van het voertuig. Draag altijd schoenen wanneer het voertuig te gebruiken.

- Dit sneegoed heeft geen remmen of remvermogen. Niet

water (zwembaden) of andere waterlichamen, schuine oppervlakken, heuvels, natte gebieden, ontvlambare dampen, in steegjes, 's nachts of in het donker kan leiden tot een onverwacht ongeval. Gebruik het voertuig altijd in een veilige omgeving met continu toezicht van volwassenen.

- Het gebruik van het voertuig in onveilige omstandigheden zoals sneeuw, regen, los vuil, modder, zand of grind kan leiden tot onverwachte actie zoals kantelen en slippen, en schade aan het elektrische systeem en de batterij.
- Gebruik het voertuig niet op een onveilige manier. Onveilige manier omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
 - a. Het voertuig trekken met een ander voertuig of een soortgelijk apparaat.
 - b. Meer dan één rijder bestaande uit twee personen.

BATTERY WARNINGS

⚠ WARNING!



De volgende veiligheidsrisico's kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood van de gebruiker van het voertuig:

- Het gebruik van een andere batterij of oplader dan de meegeleverde 12V oplaadbare batterij en oplader kan een fire of explosie veroorzaken. Gebruik alleen de meegeleverde 12V oplaadbare batterij en oplader bij het voertuig.
- Met behulp van de 12V oplaadbare batterij en oplader voor elk ander product kan leiden tot oververhitting, bescholing of explosie. Gebruik de 12V oplaadbare batterij en oplader nooit met een ander product.
- Tijdens het opladen ontstaan explosieve gassen. Laad de batterij op in een goed geventileerde ruimte. Laad de batterij niet op in de buurt van hitte of ontvlambare materialen.
- Contact tussen de positieve en negatieve klemmen kan leiden tot een explosie. Vermijd direct contact tussen de terminals. Het oppakken van de batterij door de draden of lader kan schade aan de batterij veroorzaken en kan resulteren in een fire. Pak de batterij altijd op bij de behuizing of handgrepen.
- ~~Vloeistoffen op de accu kunnen een elektrische schok veroorzaken. Houd altijd alle vloeistoffen uit de buurt van de batterij en houd de batterij droog.~~



geef de persoon onmiddellijk water of melk. Geef geen water of melk als de patiënt braakt of een verminderde alertheid heeft. Geen braken opwekken.

- Batterijpalen, terminals en aanverwante accessoires bevatten lood en loodverbindingen (zuur), chemicaliën bekend bij de staat Californië om kanker, reproductieve schade te veroorzaken en zijn giftig en corrosief. Open de batterij nooit.



Het knoeien of wijzigen van het elektrische circuitsysteem kan een schok, brand of explosie veroorzaken en het systeem blijvend beschadigen. Blootgestelde bedrading, circuits in de lader kunnen elektrische schokken veroorzaken. Houd

USER REQUIREMENTS AND WARNINGS

Age	37-96 maanden
Max Weight	(28 kgs)

Voordat het voertuig wordt gebruikt, moet het kind de bedieningselementen en veiligheidsproblemen van het voertuig begrijpen. Zij moeten ook aantonen dat zij in staat zijn het voertuig te hanteren en zijn bedieningsorganen te bedienen. Het is de verantwoordelijkheid van de volwassene om het kind op te voeden en toezicht te houden op het gebruik van de voertuigen. Lees de

⚠ WARNING!

- Laat het kind nooit onbeheerd achter. Houd altijd toezicht op het kind. Ga altijd op de stoel zitten wanneer u het voertuig gebruikt.
- Houd uw handen, haar en kleding uit de buurt van bewegende delen. Draag altijd schoenen wanneer u het voertuig gebruikt.
- Er is slechts één rijder tegelijk toegestaan op het voertuig. Kinderen jonger dan 3 jaar kunnen het voertuig niet gebruiken. Rijd alleen op vlakke grond.
- Ga niet in de buurt van zwembaden of andere waterlichamen, drop-offs of steile hellingen op en neer.
- Rijd het voertuig niet in los vuil, modder, zand of grind. Rijd

CARE WARNINGS

⚠ WARNING!

- Parkeer het voertuig binnenshuis of bedek het met een zeil om het te beschermen tegen nat weer.
- Laat het voertuig niet lang in de zon staan of er kan vervaging optreden. Bewaren in de schaduw of afdekken met zeil.
- Was het voertuig niet met een slang.
- Was het voertuig niet met water en zeep.
- Let op tijdens het besturen van het voertuig, vermijd vallen of botsingen die letsel veroorzaken aan de gebruiker of derden.
- Controleer de onderdelen voor gebruik en controleer regelmatig de transformatoren of acculaders op beschadigingen aan het snoer, de stekker, de behuizing en andere onderdelen, mag het voertuig niet worden gebruikt totdat de schade is hersteld, om een ongeval te voorkomen.

RE-CHARGE INTERVAL AND TIME Important!








- Er kan schade aan de batterij optreden als deze volledig leegloopt. Laat de batterij niet volledig leeglopen.
- Controleer de batterij en lader (netsnoer, connector) op slijtage en schade voor het opladen. Laad de batterij niet op als er schade is opgetreden.
- Gemiddeld moet je de batterij tussen de 8 en 12 uur opladen.
- Laad de battery niet langer dan 20 uur op. Als u de batterij niet oplaadt zoals aangegeven, kan de batterij blijvend beschadigd raken en vervalt de garantie.
- Alleen een volwassene die de veiligheidswaarschuwingen heeft gelezen en begrijpt, mag de batterij hanteren, opladen en opladen.

Specificatie

Naam	specificatie
Batterij	12V 4.5AH (6-FM-4.5 (AH) * 1 /
Motor	Motor: GELIJKSTROOM 12V
Geschikte leeftijd	37-96 maanden
	28KG
Lichaams	1050 * 650 * 520 MM
Snelhe	0-4 KM/H
Gebruiksuren	opladen 8-12 uur ,metbehulp van 1 tot 2
Kunt	Ingang:110V~240V EN Uitvoer: GELIJKSTROOM 12V/500MA /
Hoofdmateri	PP(polypropyleen) in ijzer


*Van bovenstaande Parameters bevatten optionele functies, raadpleeg - onze

Parts List

NO.	QTY	PICTURE	NO.	QTY	PICTURE
①	1	 A (Steering Wheel)	②	1	 B (Instruction Book)
③	1 set	 C (achteruitkijkspie	④	2	 D (Wiel verbinden)
⑤	1 (optional)	 E (Remote control)	⑥	1	 F (Wind deflector)
⑦	4	 G (Wiel)	⑧	4	 H (Wielafdekking)
⑨	1	 I (zetel)	⑩	1	 Q (Motor R)
⑪	1	 Y (L-motor)	⑪	2	 X (zelftappende
⑫	2	 L (M8 sleutel)	⑬	1	 T (Lader)


*Photos are for reference ONLY.

Installation Steps




Stap 1: Draai van schroef los, pakking van echte als

Gebruik van L (M8 sleutel) om van (2) (M8 moer) (1) (M8) pakking) in (4) (Ronde papierbuis) van van (3) (echte als) tegen van klok in de te draaien. (vriendelijke herinnering: gooi van (4) in een recyclebaar vuilnisbak).




Stap 2: Installeer van motor

Steek van (1)(motorklem) in (2)gatin installeer vervolgens van Q (motor R) in Y(motor) L) op (3) (voorras), plaats het motoriek ook in(2)gat, zijnnally installeer van D (Wielaanwijzer) op motor volgens van tonen (laat op, lijn van R/L-motor juist uit met van auto R/L).



Stap 3: Draai van schroef de pakking van van vooras


Gebruik van L (M8 sleutel) om van (2)(M8 moer) (1) (M8) pakking) van van(3) (voorras) tegen van klok in de te draaien.



Stap 4: Installeer het wiel

1. Installeer van G (wiel) op van (3) (echte als), zet van (1) (M8 pakking) in gebruik vervolgens van L (M8 sleutel) om de (2) (M8) moer met van klok mee direc op te Ghten. Installeer ten slotte van H (wielafdekking) op de juiste Zetten (lijn uit in druk op van gesp van van wioldop met van groeven van het wiel om deze te bevestigen)


2. Ook het voorwiel is op deze manier goïnstalleerd



Stap 5: Installeer het stuurwiel


Sluit S, M-klem eerstaan, lijn vervolgens van juiste positie uit in druk op Een (stuurwiel) op (1)(stuurjuk) zoals aangegeven in zijngure.

P.S. indien nodig om het stuurwiel van te nemen, gelieve aan te halen (3), Trek en het stuur uit, in ontkoppelen van klem S, M.




Stap 6: Installeer van wind Deflector

Plaats F (wind deflector) op de overeenkomstige 3 sluitingen bij de




Stap 7: sluit van macht

Sluit eerst van klem 1 ind a mijn connect then Power bijt 3 eend 4 .



Stap 8: Installeer van zetel

Plaats van Ik (zitting) op van juiste plaats, zijnx van twee haak (aan van achterkant van van stoel) in van overeenkomstige groef op van carrosserie. en zijnx van N (zitting) met 2 stuks




Stap 9: Installeer achteruitkijkspi

Installeer de C1 (achteruitkijkspiegel L), C1 (achteruitkijkspiegel R) op de auto in de

Direction for use

1. The installation and replacement of the batteries(optional)




⚠ WARNING!

- 1.All batteries should be inserted in the correct polarity.
- 2.Non-rechargeable battery cannot be recharged
- 3.Before charging, the rechargeable battery must be taken out from the toys.
- 4.Take out and properly deal with the dead battery. To avoid injury, please keep kids away from the battery.
- 5.The direct contact between the positive and negative terminals may result in fire or explosion. Avoid direct connect between the terminals.
- 6.Do not mix old and new batteries.DO not mix alkaline, standard(carbon-zinc),or rechargeable(nickel-cadmium) batteries.
- 7.Only an adult who has read and understood the safety warnings can recharge the battery.

Use a screwdriver to remove the battery cover of the remote control, insert two AAA 1.5V dry batteries in correct polarity. Close the battery cover and fix it with the screw. (Battery replacement also according to the above steps)


2. Matching the frequency of car and remote control



De bediening van van afstandsbediening vóór de handmatige bediening

1. Schakel van aan/uit-schakelaar van van auto uit.
2. Verwijder het batterijdeksel op van afstandsbediening in plaats hij 2 AAA-batterijen in van drie LED-indicatoren zullen knipperen.
3. Schakel de aan/uit-schakelaar op de auto in, wanneer de LED-indicatoren stoppen met knipperen en 2 van hen zijn ingeschakeld, wat overeenkomt met successen.
4. Zodra van overeenkomst is gemaakt, hoeft van code niet opnieuw te worden afgestemd dan van batterij wordt vervangen.
5. De afstandsbediening gaat in de slaapstand als deze lange tijd

3. Instructie van elke schakelaar in




- 1.Power schakelaar: Schakel van macht in van uit. 2.Light schakelaar: Ik is ingeschakeld, Of is uitgeschakeld.
- 3.Muzieknop: druk op van knop om muziek af te spelen. lang indrukken van van muzieknop kan het volume verhogen.
- 4.Hoornknop: druk op de knop om de hoorn af te spelen. lang indrukken op de hoornknop kan het volume verminderen.
- 5.Vooruit/achteruit schakelaar: druk op de knop voor het besturen van het voertuig om vooruit te gaan, Achteruit.
- 6.Mp3 multifunctionele speler

4.Operation gids voor Handcontrole (voorwaarts, Achteruit):


Nadat de bestuurder heeft gezeten, drukt u op de aan/uit-schakelaar, de auto stuurt een startgeluid (2-5 seconden). Zet de voorwaartse/omgekeerde schakelaar in de positie van "vooruit" (druk vooruit), stap op de voetschakelaar de auto zal vooruit bewegen, maak het pedaal los de auto zal stoppen. Zet de vooruit/ achteruit

5-1. Instructie voor MP3 multifunctionele speler (Configuratie A)




- A. Spanningsweergavescherm: Van waarde op het display moet worden gebruikt om te bepalen van de batterij moet worden opgeladen.
- B. Adapterpoort: Plaats de driver van Flas om van muziek binnenin af te spelen. Alleen de MP3-modus wordt ondersteund.
- C. V- toets: Laatste kanaal/volume omlaag: kort indrukken om het laatste lang drukken om het volume te
- D. V+ knop: Kort drukken op deze botton is Breken. Opmerking: druk in van -- botton zal het radiostation doorzoeken.
- E. V+ toets, Volgende kanaal / Inolume omhoog: kort drukken om het volgende kanaal af te spelen, lang indrukken om het volume te verhogen.
- F. Modusschakelaarknop: Kan schakelen tussen verschillende >
- G. AUX-connector: sluit aan op een ander verwijderbaar apparaat om het lk. FM-functie: druk op van MODE-toets om van FM-modus te openen, zoek het kanaal (het heeft ongeveer 1 minuut nodig), daarna > het Automatisch het radiokanaal in heeft het van geheugenfunctie, van niet verliëzen zelfs niet de macht uit te schakelen. (gelieve Repo op het kanaal willen onderzoeken). Kort drukken Brekenis V+ kanaal, V- het laatste kanaal afspeelt.

5-2. Instructie voor MP3 multifunctionele (Configuratie B)



- H. Kaartsleuf: Steek de kaart in de kaartsleuf, de auto leest en speelt de audiofile in kaart af. (Alleen mp3 ondersteunen formaat)

Andere functies zijn hetzelfde met configuratie A




6.The illustration of High/Low Speed

The hoog/laag speed switch into the position of "low speed", step on the foot switch the car will move forward slowly, loosen the pedal the car will stop. Put the hoog/la speed switch into the position of "high speed", step on the foot switch the car will move forward fast, loosen the pedal the car will stop.

*** SLECHTS één snelheid voor achteruit, kan van hoge/lage schakelaar van omgekeerde snelheid niet regelen.**

7.Instructions of the recoverable fuse

Herstelbare zekering: wanneer de stroom overschrijdt een bepaalde waarde, de herwinbare zekering zal automatisch de voeding voor 5- 10 seconden uitschakelen, waarna de stroom opnieuw wordt geleverd.




! WAARSC

BRANDGEVAAR. Omzeil de zekering niet. Dit kan het elektrische systeem overbelasten en beschadigen. Vervang alleen door de

8 .Charging instructions.

⚠ **WARNING!**

Please plug wall charger directly into a wall outlet. Do not use an extension cord.



Wanneer de batterij bijna leeg is, laad deze dan onmiddellijk op. De oplaadpoort bevindt zich onder de stoel. (Opmerking: speelgoed kan niet in de oplaadtoestand worden gebruikt.

Troubleshooting

Fault type	Reason analysis	Methoden voor het
De motor draait niet	1. Is de zekering overbelast? (onder de stoel) 2. Is de pedaalschakelaaraansluiting goed? 3. Het lassen van motor elektrische terminal is goed? 4. De connector van de motordraad is goed. 5. Verwijder de plug-in van de motor, schakel de batterij direct	1.Yes, snijdt de zekering de macht automatisch door 5-20 seconden af, dan herstart; Nee, controleer de volgende reden analyse 2.No, voetschakelaar repareren; Ja, controleer de volgende redenanalyse 3. Nee, las de aansluitdraad; Ja, controleer de volgende redenanalyse 4.Nee, sluit de plug-in aan; Ja, controleer de volgende redenanalyse 5.Nog steeds geen rotatie, verander de motor; Als roteert, betekent dit dat de drijfciircuitlaat professioneel
Alleen naar voren bewegen, of alleen ..	1. Controleer de voorste/achterwaartse schakelaar, controleer of de connector goed is of niet door multimeter 2. Controleer of de rijlijncyclus van frontward/bckwards	1.No, de voorste /achterwaartse schakelaar wijzigen; Ja, controleer de volgende reden analyse 2.No, verbind de lijn; Ja, het betekent. drijfciircuit board heeft professioneel
trage ..	1. Controleer of de accuspanning in orde is of niet. 2. Sluit de motor (inclusief de aandrijfbak) aan op de accu en controleer vervolgens of de snelheid al dan niet versneld	1. Nee, laad de batterij op; Ja, het is oké, controleer de volgende reden analyse 2. Nee, controleer de volgende redenanalyse; Ja, het betekent dat de drijfciircuitplaat professioneel
De batterij kan niet worden ..	1. De batterijconnector valt eraf of wordt losgemaakt. 2. De lader heeft een lichte warmte wanneer deze wordt	1. Ja, verbind het opnieuw, Nee, controleer de volgende reden analyse 2. Als de lader is beschadigd, ..
Wanneer de auto beweegt, zijn het geluid en ..	1. controleer of de geluids-/lichtschakelaar in orde is of niet. 2. controleer of de elektrische draadaansluiting	1.Nee, vervang de schakelaar; Ja, controleer de volgende redenanalyse 2. Nee, opnieuw verbinden; Ja,
Tijdens het rijden beweegt de auto niet	1. controleren of het aandrijf wiel kan worden gedraaid of niet? 2. Controleer de ..	1.Ja, leg het wiel op de grond; Nee, controleert de volgende reden analyse 2.Ja, vervang de versnellingsbak; Nee, controleert de volgende reden
Auto is instabiel, beweegt aan en ..	1. Overschrijdt de bestuurder het maximale laadgewicht? 2. Rijdt de chauffeur op de ruige weg? 3. Controleren of het wiel vrij kan draaien?	1.Yes, zou de instructie moeten volgen, de auto ongeschikt voor overschrijd maxweight; Nee, controleer de volgende reden analyse 2.Ja, moet de instructie volgen, rijden op de flop cement weg ; Nee, controleer de volgende reden analyse